



Варианты сборки

ЛДСП 16 мм Сосна Андерсен

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	Крышка	1	1194	597	1
2	Царга	1	1108	360	1
3	Бок правый	1	704	552	1
4	Бок левый	1	704	552	1
5	Бок тумбы	1	360	515	1
6	Бок тумбы	1	360	515	1

ЛДСП 16 мм Белый Базовый

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
7	Боковая панель	2	330	80	1
8	Дно	1	515	348	2

ЛДСП 16 мм Белый Базовый

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
13	Боковина ящика левая	2	450	90	1
14	Боковина ящика правая	2	450	90	1
15	Задняя панель ящика	2	290	75	1

ХДФ Белая

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
16	Дно ящика	2	304	447	1

Пенополистирол 16 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
	Проклад панель	1	1190	70	1
	Проклад панель	1	360	90	2
	Проклад панель	1	350	125	2

Профиль Н-41 Сосна Андерсен

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина		
9	Карниз передний	1	1192		3
10	Карниз левый	1	596		3
11	Карниз правый	1	596		3

Профиль Н-32 Сосна Андерсен

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина		
12	Пилястра	2	704		4

Сборный фасад Сосна Андерсен

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
17	Накладка	2	376	160	2

Фурнитура (Упаковка №4)

	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
	Соед. болт S200, 11/34 мм	шт.	24
	Эксцентрик d-15 мм д/плит 16 мм	шт.	24
	Шкант 8x30	шт.	36
	Направляющ. шарик. 35*450	шт	2
	Саморез 2,5x16	шт.	8
	Саморез 3,5x16	шт.	16
	Саморез 4x35	шт.	8
	Заглушка эксц. бел. №1	шт.	8
	Заглушка евр. бел. №1	шт.	4
	Ключ под евроинт	шт.	1
	Евроинт 6x50	шт	9
	Подпятник бел.	шт	4
	Ручка Кнопка FB 060 000	шт.	2
	Футорка BU17PN пластиковая d5*9,5	шт	2
	Саморез 4*40	шт	2
	Болт к ручкам M4x 10мм (потай)	шт	2
	Клей ПВА 40г Attache	шт	1
	Изделие "Ласточка" Pimo бежевый 020.19, kayin	шт	4

Порядок сборки

- Соберите ящики.
 - соедините боковины №13 и №14 с задней стенкой №15 евроинтом и шкантами, вставьте дпв в пропил.
 - прикрепите накладки №17 эксцентриковыми стяжками и шкантами.
 - прикрутите направляющие и ручки.
- Соберите каркас (внимание со схемы IV сборка производится в зависимости от необходимого расположения ящиков)
 - привинтите карнизы №9,10,11 к крышке №1 с помощью саморезов 4x35.
 - закрепите шток эксцентрика согласно схемы
 - прикрепите к бокам №3,4 пилястры №12 с помощью шкантов (для полной фиксации используйте клей ПВА).
 - закрепите шток эксцентрика согласно схемы
 - прикрепите бока №3,4 к царге №2 с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов. (царга разворачивается в зависимости от сборки)
 - закрепите на бока тумбы шток эксцентрика и направляющие согласно схемы
 - просверлите отверстия в одном боке согласно схемы
 - прикрепите бока тумбы №5,6 ко дну №8 с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов, полученную конструкцию закрепите к крышке
 - полученную конструкцию вставьте в сборку боков и царги
 - закрепите всё эксцентриками и евроинтами.
 - привинтите бок тумбы к стола помощью двух саморезов 4*40, предварительно установив между ними боковые панели №7.
 - вставьте ящики.



